カウチソファ用カバー 組立・取扱説明書

保存用

お買い上げいただき、まことにありがとうございます。この「組立・取扱説明書」をよくお読みの上、正しく組み立ててお使いください。 カバーの詳しいクリーニング方法は、カバーの取扱い絵表示をご参照ください。 また、本書や本体に付属の六角レンチは、いつでも取り出せるように保管してください。

■ソファカバー パーツチェックリスト

番号	部 品 名	数
01)	本体用カバーA	1
02	本体用カバーB	1
03	座クッション用カバーA	1
© 4	座クッション用カバーB	1
05)	アーム用カバーA(右用)	1
06	アーム用カバーB(左用)	1

■付属品 チェックリスト

番号	部 品 名	数
07	洗濯用テープ (*購入時はカバーに貼り合わせてあります。)	7
08	洗濯用テープ収納袋	1

注意

※ 洗濯用テープはクリーニング時の装脱着時に、本体生地に対する引っかけや、すりキズから守るためのものです。装着後はがした洗濯用テープは、付属の 08 収納袋に入れ保管してください。

※ カバーの取りはずし、および取り付け作業は十分なスペースをとって行ってください。 ※ カバーの取りはずし、および取り付け作業中は、セーターなどの衣類がフックテープに つかないようご注意ください。


[カバー装着方法]

- ① 本体用カバーA(①1))、B(②2))
- 1. まず、本体用カバーAは、図の斜線部分(/////)のみを本体の背もたれ上部に合わせ、かぶせます。
- 2. 本体用カバーBは、本体の前後方向を確認してから、装着しやすくするために、あらかじめカバー裾の四隅を裾から約3cmの位置(図1)で内側に折り込み、上部の角4箇所に少しだけかぶせます。
- 3. カバーの裾全体を均等に少しずつ下げながら本体に装着します。
- 4. 装着後にしわやつれが出来ないようにカバー下部を引っ張り、カバー全体をなじませ、形を整えます。
- 5. カバー裾に貼り付けてある洗濯用テープをはがし(図2)、カバーのフックテープをソファ本体底面の別布部分に貼り合わせ、固定してください。

 \triangle


急激に強い力を加えますと、縫製部分が破損する恐れがありますので、少しずつ下にずらすように装着してください。

ソファ本体の四隅は堅いため、装着時はカバーに手を挟まないようご注意ください。



② 座クッション用カバーA((03)、B((04))

- 1. 座クッション用カバーの品質表示でカバーAとBを確認してください。
- 2. 座クッションと、座クッション用カバーには上下・前後があります。図のように、それぞれの上下・前後を確認し、装着してください。
- 3. 座クッションは奥までしっかり入れてください。座クッションを押さえつけるようにしながらファスナーを閉めてください。
- 4. 最後に、形を整えて、しわやつれがないか確認してください。
- ※ 座クッションの上下は、インナーカバーについている背下側のファスナーの位置で判別 してください。



<ドライクリーニングに出される場合>

- 1. アーム用カバーのファスナーを開けてから、アームを取り外してください。 詳細はソファ本体付属の「カウチソファ組立・取扱説明書」をご参照ください。
- 2. カバーを取りはずします。まず、カバーの全てのフックテープに洗濯用テープを 貼り合わせてください。

無理に引っ張らず、左右均等にずらしながら、本体からカバーを取りはずしてください。

③ アーム用カバーA((05))、B((06))

- 1. アーム用カバーのファスナーを開け、★と★の間からアーム本体を通し、カバーを かぶせてください。
- 2. ファスナーを閉じ、形を整えてから洗濯用テープをはがし、カバー位置を確認しながら フックテープをアーム本体の別布部分に貼り合せてください。 (アーム装着後はカバー位置の調整ができません。)

